

UKŁAD STEROWANIA RC6 KOMFORT



FUNKCJE PODSTAWOWE UKŁADU STEROWANIA:

- dotykowy wyświetlacz LCD (przekątna 4''),
- płynna regulacja wydajności centrali z pamięcią 7 ustawień (wentylatory AC) lub 4 zakresy wydajności wentylacji (wentylatory AC),
- możliwość ustawiania automatycznych programów tygodniowych lub pracy według chwilowych ustawień użytkownika,
- sygnalizacja konieczności wymiany filtrów (komunikat czasowy),
- funkcja wietrzenia z płynnie regulowanym czasem,
- zatrzymanie centrali w przypadku pożaru (AWARYJNY STOP),
- zaawansowany algorytm kontroli oszronienia wymiennika ciepła zapewniający prawidłową pracę centrali w każdych warunkach z kontrolą temperatury oraz czasu opóźnienia,
- uruchomione funkcje widoczne na ekranie.



różne wersje kolorystyczne obudowy
(biała, srebrna)



konfigurowalny kolor podświetlenia
(cała paleta RGB)

DODATKOWE ROZBUDOWANE FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄCE KOMFORT I EKONOMIĘ PRACY CENTRALI:

- współpraca centrali z okapem kuchennym (wymuszenie wietrzenia),
- współpraca z centralą alarmową („pusty dom”),
- współpraca z kominkiem (wymuszenie pracy centrali),
- kontrola stopnia zabrudzenia filtrów – układ presostatów,
- kontrola instalacji wentylacyjnej (zbyt duże / zbyt niskie ciśnienie),
- sterowanie zewnętrznymi przepustnicami i kłapami odcinającymi,
- sterowanie zewnętrzną przepustnicą GWC (wymyennik gruntowy / czerpnia ścienna),
- sterowanie przepustnicą bypass (obejście wymiennika ciepła),
- sterowanie zewnętrzną przepustnicą strefową (do 8 niezależnych stref),
- sterowanie pracą 4 niezależnych nagrzewnic / chłodnic,
- sterowanie proporcjonalne siłownikami nagrzewnic / chłodnic (0-10 V DC),
- pulser nagrzewnicy elektrycznej (płynna regulacja mocy),
- automatyczne sterowanie wydajnością wentylacji na podstawie wilgotności lub stężenia CO₂,
- możliwość podłączenia do 8 manipulatorów do jednej centrali,
- możliwość dostosowania programu sterownika do indywidualnych potrzeb Klienta.