

UKŁAD STEROWANIA RM4



FUNKCJE PODSTAWOWE UKŁADU STEROWANIA:

- praca ręczna,
- prosta i intuicyjna obsługa,
- przyciski manipulatora przyporządkowane do konkretnych funkcji (jeden klawisz – jedna funkcja),
- 4 zakresy wydajności wentylacji,
- sterowanie pracą wentylatorów AC,
- sterowanie pracą wentylatorów elektronicznie komutowanych (EC),
- sterowanie pracą przepustnicy bypass (obejście wymiennika ciepła),
- funkcja wietrzenia,
- rozmrożenie wymiennika ciepła z kontrolą temperatur oraz parametrów pracy centrali,
- zatrzymanie centrali w przypadku pożaru (AWARYJNY STOP),
- sterowanie zewnętrznymi przepustnicami, klap odcinających,
- możliwość wyłączenia jednego wentylatora centrali (np. nawiewu w okresie letnim),
- możliwość podłączenia kilku manipulatorów do jednej centrali.

DODATKOWE ROZBUDOWANE FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄCE KOMFORT I EKONOMIĘ PRACY CENTRALI:

- współpraca z centralą alarmową („pusty dom”),
- współpraca z kominkiem (wymuszenie pracy centrali na 2. biegu),
- możliwość wpływania na pracę centrali sygnałem zewnętrznym (sterowanie zewnętrzne),
- możliwość współpracy z zewnętrznym sterownikiem inteligentnym (protokół RS-485).